

VIZELDE**SAVAL**

7050 59 xx

7051 59 xx

BÁZIS

4332 00 xx

4333 00 xx

A pontos szerelési rajzot és méreteket lásd: 51-52. és 62. oldalon!

A termék rögzítése csavarozással történik.

Ajánlott szerelvény

Megnevezés: Rögzítő készlet

Cikkszám: 8763 0000

Csatlakoztatható hozzá vizeldeszfion és öblítőszelep (pl.: SCHELL). További információkat ezen termékekről a címlista fejezetünkben megjelölt képviselő címén és telefonszámán kaphat.

Figyelem !

A termék higiénikus felhasználhatóságához és működéséhez feltétlenül ajánlatos az öblítőszelep alkalmazása és a visszáramló kellemetlen szagok megakadályozásához szifon felszerelése.

A szerelés lépései:

1. Ellenőrizze a vízbevezetés és a szennyvízelvezetés méretét!
2. A terméket próbaképpen állítsa fel, és a rögzítő furatok helyét jelölje be!
3. Végezze el a fúrást! A termék rögzítéséhez Ø8 mm-es csavarok szükségesek. Ajánlott a fent nevezett Villeroy & Boch Magyarország Kft. által forgalmazott WC-rögzítő csavarkészlet alkalmazása.
4. A fal érintkező felületét kenje be leválasztó anyaggal (pl.: szappan).
5. A termék fallal érintkező felületére hordja fel a kiegyenlítő masszát.

Figyelem!

A fal érintkezési felületei síkot képezzenek, mert az 1 mm-nél nagyobb egyenetlenség esetén a rögzítő csavarok meghúzása a termék, illetve a burkolat törését okozhatja. Ezért az egyenetlenségeket ki kell egyenlíteni.

6. A terméket szerelje fel, a rögzítő csavarokat mérsékelten húzza meg a tömítő massa kinyomódásáig!
7. A kinyomódott, felesleges kiegyenlítő masszát távolítsa el, és a felületet simítsa egyenletesre!
8. A kiegyenlítő massa megkötése után a rögzítő csavarokat húzza meg (max. 3 Nm nyomatékkal)!
9. A szerelvényeket kösse be!

7050 59 xx felső és a

7051 59 xx-es hátsó vízbekötésű vizelde

A pontos szerelési rajzot és méreteket lásd: 46. oldalon!

Hátsó kifolyású szifonnal szerelve
Ajánlott szerelvény
Megnevezés: Hátsó kifolyású vizelde
szifon
Cikkszám: 9326 00 00

Alsó kifolyású szifonnal szerelve
Ajánlott szerelvény
Megnevezés: Alsó kifolyású vizelde
szifon
Cikkszám: 9327 00 00

A rögzítő egységcsomagot a termékkel együtt szállítjuk.

A termék megfelelő üzemeltetéséhez öblítő szerelvény szükséges. Ilyen öblítő szelepek gyártója és forgalmazója például a DAL, a GEBERIT és a SHELL.

További információkat ezen termékekről a címlista fejezetünkben megjelölt képviselők címen és telefonszámán kaphat.

A szerelés lépései:

1. Ellenőrizze a vízbevezetés és a szennyvízbevezetés csatlakozó méreteit!
2. A terméket próbaképpen helyezze a felhasználási helyére, és a rögzítő furatok helyét jelölje be!
3. Végezze el a fúrást! A termék rögzítéséhez $\varnothing 8$ mm csavarok szükségesek, amelyet a termékkel együtt szállított rögzítő egységcsomagban talál.
4. A szifont kösse be a szennyvízvezetékbe!
5. A fal érintkező felületét kenje be leválasztó anyaggal (pl.: szappan)!
6. A termék fallal érintkező felületére hordja fel a kiegyenlítő masszát!

FIGYELEM!

Ügyelni kell arra, hogy a kiegyenlítő massa ne kerüljön a vizelde és a szifon nyílásaiba, mert dugulást okozhat.

7. A terméket szerelje fel, a rögzítő csavarokat mérsékelten húzza meg a kiegyenlítő massa kinyomódásáig, ügyelve a szifon és a vizelde megfelelő csatlakoztatására!
8. A felesleges, kinyomódott tömítő masszát távolítsa el, és a fuga felületét simítsa egyenletesre!
9. A kiegyenlítő massa megkötése után, a rögzítő csavarokat húzza meg (max. 3 Nm nyomatékkal)!
10. Az öblítőszelepet kösse be!